

Faites votre fuseau vous-même

avec des CD et presque rien... d'autre, et filez votre laine!

Parfait pour moi.!. j'adore bricoler, j'aime pas faire des dépenses inutiles J'allais enfin savoir si j'aime filer. J'en ai fait 3, avant de trouver le fuseau qui me plaise. Bien balancé, ayant le bon poids, pratique et pas cher. En fait, c'est la baguette de bois qui me causait problème. Trop grosse et surtout trop lourde.

J'allais pas en rester là...

Nous connaissons tous, la bonne vieille lavette en coton et à manche en bois!

Eh bien, tout commence par là...



- Un bon vieux manche de bois de lavette bien usée, de 24 grammes et d'environ 26cm ou autre manche de bois semblable débarrassé de sa jupette en coton ou autre accessoire.
- Quelques (2 ou 3) vieux CD
- un gougeon, où comme ci-dessus le couvercle d'une seringue qu'on trouve en pharmacie

Ensuite...



- Un bout de ficelle ou mieux de laine.
- Deux élastiques courts mais à bande large.
- Un crochet que vous reserrerez plus tard.

(Voir la différence sur l'image.)

Et c'est tout!

Voici comment procéder :

Inverser le manche, l'arrondi vers le bas.

Comme ceci :



Insérer un élastique bien retordu. Placer dessous 2 ou 3 CD. Insérer l'autre élastique. Veiller à ce que les

CD soient à angle droit, par rapport au manche. Le trou sera bouché avec le couvercle ou le gougeon qui peut servir aussi à fixer l'amorce. (facultatif.)



Visser le crochet dans le trou déjà existant et resserrer un peu son ouverture avec une pince à bec large si nécessaire..

Le bout de laine servira d'amorce pour le filage.

Voici comment l'installer :



Attacher l'amorce en commençant par dessous le fuseau. En passant le fil ou la laine entre les CD et et le

gougeon, ou entre les CD et l'élastique.

Faire quelques tours sur le manche avec l'amorce en montant vers l'extrémité, et l'installer sur le crochet.



Il est bel et bien terminé. Son poids variera en fonction du nombre de CD Soit:

- Avec 1 CD: 45 grammes. très léger
- Avec 2 CD: 60 grammes. léger à moyen
- Avec 3 CD: 75 grammes. moyen à lourd.

Les plus lourds pèsent entre 80 et 85 gr maximum.

Mais le poids de ces fuseaux n'est pas supporté par toutes les fibres. Ils sont rarement utilisé pour débiter. Je vous conseille d'essayer d'abord avec 3 CD.



Je le trouve d'un poids très intéressant et qui permet un temps de "dormance" assez long.



"Souvenez-vous des Yoyos qu'on laissait dormir... Ce moment correspond à celui durant lequel votre fibre se tordra, pour devenir,



un fil de laine ...



donc, une laine...à tricoter!

Document réalisé par Monique, site web : <http://lemondedeflow.canalblog.com/> pour le forum du filage : <http://forum.tricofolk.info>

Toute utilisation ou diffusion commerciale sont interdite. Vous êtes libres d'imprimer, diffuser et communiquer cette page à titre privé.



Cette création est mise à disposition sous un [contrat Creative Commons](#).

